

Lovely Delight vibrációs pillangó

Karbantartás

A vízálló kezeléssel a csokornyakkendő tisztítása gyerekjáték lesz. Minden használat után szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése tisztítás után hasznos használni, mert a legkisebb szennyeződést is eltávolítja a játékról, amit szabad szemmel észre sem vennénk. A készüléket mosás után töröljük szárazra egy törülközővel, és helyezzük vissza a dobozba vagy textilzacskóba úgy, hogy ne érjen hozzá más, örömfiókjában lévő szexuális játékhöz, amelyre reagálva az anyaga megsérülhet.



Töltés

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsse fel a készüléket. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Az USB-kábellel történő töltés egyszerű. Nincs más dolgod, mint bedugni az USB csatlakozót a töltőaljzatba, amit közvetlenül a vezérlőgomb alatt találsz. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. A töltés pillanatában kikapcsol. Körülbelül 2 órát vett igénybe a töltés, utána a csokornyakkendő 4 órán keresztül folyamatosan vibrált.

Vezérlés

Imádni fogja az egyszerű, egygombos működést. A vibráló csokornyakkendő a kütyü hátulján található gomb hosszú megnyomásával kapcsolható be. A szerkentyű rezeg, és a gomb alatt egy piros fény villog. A játék kikapcsolásához nyomja meg újra hosszan a gombot (ekkor háromszor rezegni fog). Az egyes programokat a vezérlőgomb rövid megnyomásával vagy a mobilalkalmazáson keresztül lehet váltani.

De a Lovely Delight vibráló pillangót **egy egyszerű mobilalkalmazással** is vezérelheti. Ezt úgy telepítheti, hogy először beolvassa a termék dobozán található QR-kódot. Ha nincs QR-kódozó, akkor az alkalmazást közvetlenül a gyártó weboldaláról is letöltheti. Mindössze annyit kell tennie, hogy egy időre engedélyezi a telefonján a harmadik féltől származó (ismeretlen) alkalmazások letöltését.

A sikeres telepítés **után párosítsa a vibráló csokornyakkendőt** a mobilalkalmazással. Ehhez a kütyü bekapcsolása után aktiválja a bluetooth-t a telefonján, és nyissa meg az alkalmazást, amely automatikusan megtalálja a legközelebbi játékot. Ezután próbálja meg irányítani a kütyüt például úgy, hogy végighúzza az ujját a képernyőn, használja a hangját vagy rázza a telefonját.

Az alkalmazás lehetőséget kínál a **játék távoli irányítására** is (például ha üzleti úton van). A távoli hozzáférés funkció úgy működik, hogy először **mindkét partner telepíti az alkalmazást a telefonjára, és regisztrál az alkalmazásba**. Az egyikőtök, akinél a vibráló csokornyakkendő van, bluetooth-on keresztül párosítja azt a telefonjával.

Ezután a jobb felső sarokban **a Címjegyzék alatt** válassza ki a PLUSZ (+) ikont, majd az **"Új barát"** gombra kattintva adja meg partnere felhasználónevét. A kapcsolat létrejöttéről értesítést fog kapni az alkalmazásban, amelyet a **"Jóváhagyás" gombra kattintva elfogad**. Ezután megtalálja partnerét a névjegyei között, és elkezdhet vele kommunikálni csevegés, fényképek vagy videóhívás útján.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Végül, amikor a csevegés részben a PLUS (+) szimbólumra kattint, és **kiválasztja a "Távvezérlés" módot**, kiválaszthatja, hogy partnere irányítsa-e a csokornyakkendőt ("**Vezérlés kérése**") , vagy azt szeretné, hogy partnere irányítsa a telefonjához csatlakoztatott csokornyakkendőt ("**Vezérlés kérése**"). Partnere elfogadja a felkérést, és kezdődhetnek a játékok a világ másik feléről.

Vibrációs programok

10 vibrációs programmal egy hosszú, kellemes séta a parkban vár.

1. Klasszikus alacsony intenzitású rezgések
2. Klasszikus közepes intenzitású rezgések
3. Klasszikus nagy intenzitású rezgések
4. A program a gyengetől a legerősebb rezgések felé halad
5. Kilenc egymást követő feltűnő erős rezgés
6. A szakaszos erős pulzálás 1 hosszú rezgéssel végződik
7. A hosszabb szakaszos és erős impulzusok 1 hosszú rezgéssel végződnek
8. A gyors, szaggatott impulzusok 1 hosszú rezgéssel végződnek
9. Hosszú és még hosszabb impulzusok váltakozása
10. Hosszú rezgések és két rövid impulzus váltakozása

Vízállóság

A Lovely Delight vibrációs csokornyakkendő vízálló. Így egy hosszú, pihentető fürdőt élvezhet vele a kádban vagy a jakuzziban.

Design és alak

Formájával és kialakításával az eszköz egy igazi pillangóra emlékeztet. Az ívelt kiemelkedés tökéletesen ráfekszik a G-pontra, így a hüvelyi stimulációt kedvelő nők különösen hasznosnak találják. Összességében az eszköz jól illeszkedik a kézbe, és könnyedén bepakolhatja a bőröndbe. Szeretjük a rózsaszín bugyit is, amit a csomag részeként találasz.

Anyag

A vibráló csokornyakkendő kiváló minőségű szilikon anyagból készült, mely olyan puha tapintású, mint a legfinomabb selyemsál.

Szín

A vibrációs csokornyakkendőt két színváltozatban áruljuk:

- A mély **rózsaszín szín** a gondtalan fiatalságra és a nyári szezonra fogja emlékeztetni. Ezért szívesen kísérletezhetsz.
- Az elegáns **lila** nyugodtnak és magabiztosnak tűnik. Meghozza a hangulatot a hosszú, lassú darabokhoz.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méretek

A csokornyakkendő könnyedén bepakolható a hátizsákodba egy kiránduláshoz.

- A csokornyakkendő teljes hossza: 9 cm
- A csokornyakkendő teljes szélessége: 7 cm
- A hüvelyi kiemelkedés teljes hossza: 8,5 cm
- A vetítés legkeskenyebb átmérője: 2,6 cm
- Legszélesebb vetítési átmérő: 2,9 cm
- Súly: 72 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.